

Mail.

Georg Kammerlochner Urtlangerstraße 16 D-82396 Pähl

F + 49 (0) 8808 9789 982

$\mathcal{K}$	F. + 49 (0) 8808 9789 982		
WELLNESS DESIGN		mail@kammerloc	hner.de
Kundenanschrift:			
Straße/Nr.:			
DI 7/Ort:			
·			
Tel. + E.Mail.:			
Solevernebler Sonderak	tion "Salz-AIR"		Seite: 1 von 3
Artikel	Stück	E.Preis €	G.Preis €
Diese Sonderaktion für den Solevernebler "Salz- längere Zeit zuhause gegen Viren, Bakterien und	•		
Lieferumfang Saltair: Behälter V4A geschliffen, Sto Batterie, unjodiertes Salz, Bohrschablone und Bet		pedienung inkl.	
	Hersteller UVP	Aktionspreis	
Salz-Air V90 bis 1,8m²	879,00	759,00	
Salz-Air V120 bis 3,0m²	1.199,00	1.079,00	
Salz-Air V230 bis 5,3m²	1.399,00	1.279,00	
Salz-Air V310 bis 7,0m²	1.699,00	1.579,00	
Tür-, Fenster, Schranktürkonsole - weiß		159,00	
Tür-, Fenster, Schranktürkonsole - beige		159,00	
Tür-, Fenster, Schranktürkonsole - braun		159,00	
Gültig nur solange Vorrat reicht und nach Verfügbarkeit.	Gesamtsumme inkl.	19% MwSt.:	
Datum: Unt	erschrift:		
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Bedienungsanleitung u Anwendung mit salzhaltiger Luft dient langfristig der Vorbeugung bzw. Li Erkrankungen, deshalb werde ich keinerlei Ansprüche bzw. Schadensers stellen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.luxus-design	nderung von Infektionen der Atemwege. Die A satzforderungen gegen die Firma Georg Kamr	nwendungen bilden ke nerlochner oder gegen	ne Garantie vor
Preise zzgl. € 17,90 Fracht- und Verpackungskosten. Gültig vo Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage ww		ellness_artikel_proc	lukte.php
<b>Empfehlen lohnt sich!</b> Für jede erfolgreiche Empfehlung erhalten Sie als Dank	eschön € 50,00 auf Ihr Konto.		
Empfohlen von:			
Vor- und Zunahme			
Strasse/Nr.			
PLZ/Ort			
Tel.			



Georg Kammerlochner Urtlangerstraße 16 D-82396 Pähl

F. + 49 (0) 8808 9789 982 mail@kammerlochner.de

Seite: 2 von 3

# Bedienungsanleitung Salz-Air

# **MONTAGE IN DER SAUNA, IF-KABINE:**

Der Gerätedeckel wird zuerst laut beiliegender Bohrschablone an der Kabinendecke montiert.

Bei Infrarotkabinen erfolgt dies am besten gegenüber der Sitzbank in einem vorderen Eck.

Bei Eck-Infrarotkabinen auf der hinteren Seite im Eck über der Sitzbank.

Bei einer Sauna IMMER bei den Sitzbänken hinten mittig links oder rechts am besten diagonal vom Saunaofen. Die auf der Bohrschablone gekennzeichnete Ausströmrichtung soll in die Mitte der Kabine zeigen.

Achten Sie darauf, dass die Gummischeiben im Gerät, sowie die Metallscheibe und die Flügelmutter oberhalb der Kabinendecke montiert werden. Die Anschlusskabel am Vernebler werden durch das gebohrte 15mm Loch in der Kabinendecke nach außen geführt und an das mitgelieferte Steuergerät angesteckt. Die Farben der Stecker gehören zu den Farben des Steuergerätes. Auf der anderen Seite des Steuergerätes schließen Sie den Stecker des Netzgerätes an und das andere Ende vom Netzgerät an den weißen Funkstecker welchen man in eine Steckdose steckt. Auf 1 ON schalten Sie auf der Fernbedienung das Gerät ein und auf 1 OFF wieder aus.

# **INHALATIONSLÖSUNG:**

Zum Füllen des Behälters nimmt man mit einer Drehbewegung diesen von der Decke und füllt ihn wie folgt: Entweder mit einer selbst zubereiteten **0,9 %igen Solelösung** oder mit einer in der Apotheke gekauften **0,9%** igen Kochsalz-Inhalations-Lösung.

#### **ACHTUNG:**

Die Verwendung von anderen Flüssigkeiten wie z.B. Duft- und/oder Therapieölen sowie alkoholischer Flüssigkeiten kann gesundheitsschädlich sein und führt zur Beschädigung des Gerätes. Es erlischt dadurch der Gewährleistungs-Garantieanspruch.

# **ZUBEREITUNG EINER 0,9 %IGEN SOLELÖSUNG:**

Füllen Sie den Behälter ausschließlich mit **destilliertem** Wasser bis zur **schwarzen** Markierung eine ca. 0,9 % ige Solelösung. Eine höherprozentige Solelösung kann verwendet werden, jedoch verkürzt es die Lebensdauer der Membranen und die Vernebelungsleistung sinkt.

### **BETRIEB:**

Die vier Behälterlöcher müssen nach vorne schauen.

Wasser immer bis zur schwarzen Markierung im Behälter auffüllen.

Bei Unterschreiten der Flüssigkeitshöhe (rote Markierung) im Behälter schaltet die Anlage von selbst aus.

Die Anlage wird über die Funksteuerung EIN und AUS geschaltet.

Die Kabinenraumtemperatur beim Betrieb der Vernebelung darf nicht über 80°C betragen !!!

Die Einschaltdauer der Vernebelung beträgt je nach Wohlbefinden ca. 30-60 Minuten.

Bei einem Saunabetrieb **über 80°C** Kabinentemperatur darf keine **FLÜSSIGKEIT** im Behälter sein.

Für eine Temperatur über 80°C ist die Solevernebelung nicht geeignet.

### REINIGUNG

Am Ende der Anwendung entleert man den Behälter komplett und spült diesen ohne irgendeiner zusätzlichen Reinigungslösung **NUR** mit normalem Leitungswasser aus. Anschließend füllt man den Behälter nochmals mit normalem reinen Leitungswasser bis zur Markierung und schaltet die Vernebelung für ca. 20 Sekunden ein und reinigt so die Vernebelungsscheibe von Salzablagerungen.

Danach entleert man den Behälter und wischt diesen mit einem weichen Tuch innen und außen trocken.

Durch diese Reinigung verlängern Sie die Lebensdauer der Vernebelungsanlage. Der Behälter wird lange ein schönes Aussehen haben und es entsteht keine Bakterien- bzw. Legionellengefahr!!!

ACHTUNG: Kein Entkalkungsmittel verwenden und den Behälter nicht in der Spülmaschine reinigen!

# **UNBEDINGT BEACHTEN**

Nur die Einhaltung der vorgegebenen Betriebsanleitung garantiert den Gewährleistungs-Garantieanspruch! Diese Vernebelung ist patentrechtlich geschützt!



Georg Kammerlochner Urtlangerstraße 16 D-82396 Pähl

F. + 49 (0) 8808 9789 982 mail@kammerlochner.de

Seite: 3 von 3

# Bedienungsanleitung Salz-Air

### MONTAGE MIT KONSOLE:

Die beiden Haltewinkel an der Konsole müssen zunächst so eingestellt werden, dass diese leicht an der entsprechenden Türen oder Fenstern eingehängt werden können. Die Anschlußkabel am Vernebler werden durch das 15 mm Loch geführt und an das mitgelieferte Steuergerät angesteckt. Die Farben der Stecker gehören zu den Farben des Steuergerätes. Der Gerätedeckel wird nun an die Konsole mittels den beiliegenden Edelstahlstrauben montiert. Die Ausströmöffnung soll in die Mitte des Raumes zeigen.

Achten Sie darauf, dass die Gummischeiben im Gerät montiert werden und sich der Spritzschutz auf der Ausströmöffnungsseite befindet. Auf der anderen Seite des Steuergerätes schließen Sie den Stecker des Netzgerätes an. Das andere Ende vom Netzgerät an den weißen Funkstecker welchen man in eine Steckdose steckt. Auf 1 ON schalten Sie auf der Fernbedienung das Gerät ein und auf 1 OFF wieder aus

# **INHALATIONSLÖSUNG:**

Zum Füllen des Behälters nimmt man mit einer Drehbewegung diesen von der Decke und füllt ihn wie folgt: Entweder mit einer selbst zubereiteten **0,9 %igen Solelösung** oder mit einer in der Apotheke gekauften **0,9**% igen Kochsalz-Inhalations-Lösung.

## **ACHTUNG:**

Die Verwendung von anderen Flüssigkeiten wie z.B. Duft- und/oder Therapieölen sowie alkoholischer Flüssigkeiten kann gesundheitsschädlich sein und führt zur Beschädigung des Gerätes. Es erlischt dadurch der Gewährleistungs-Garantieanspruch.

### **ZUBEREITUNG EINER 0.9 %IGEN SOLELÖSUNG:**

Füllen Sie den Behälter ausschließlich mit **destilliertem** Wasser bis zur **schwarzen** Markierung eine ca. 0,9 % ige Solelösung. Eine höherprozentige Solelösung kann verwendet werden, jedoch verkürzt es die Lebensdauer der Membranen und die Vernebelungsleistung sinkt.

# **BETRIEB**:

Die vier Behälterlöcher müssen nach vorne schauen.

Wasser immer bis zur schwarzen Markierung im Behälter auffüllen.

Bei Unterschreiten der Flüssigkeitshöhe (rote Markierung) im Behälter schaltet die Anlage von selbst aus.

Die Anlage wird über die Funksteuerung EIN und AUS geschaltet.

Die Kabinenraumtemperatur beim Betrieb der Vernebelung darf nicht über 80°C betragen !!!

Die Einschaltdauer der Vernebelung beträgt je nach Wohlbefinden ca. 30-60 Minuten.

Bei einem Saunabetrieb über 80°C Kabinentemperatur darf keine FLÜSSIGKEIT im Behälter sein.

Für eine Temperatur über 80°C ist die Solevernebelung nicht geeignet.

### **REINIGUNG**

Am Ende der Anwendung entleert man den Behälter komplett und spült diesen ohne irgendeiner zusätzlichen Reinigungslösung **NUR** mit normalem Leitungswasser aus. Anschließend füllt man den Behälter nochmals mit normalem reinen Leitungswasser bis zur Markierung und schaltet die Vernebelung für ca. 20 Sekunden ein und reinigt so die Vernebelungsscheibe von Salzablagerungen.

Danach entleert man den Behälter und wischt diesen mit einem weichen Tuch innen und außen trocken.

Durch diese Reinigung verlängern Sie die Lebensdauer der Vernebelungsanlage. Der Behälter wird lange ein schönes Aussehen haben und es entsteht keine Bakterien- bzw. Legionellengefahr!!!

ACHTUNG: Kein Entkalkungsmittel verwenden und den Behälter nicht in der Spülmaschine reinigen!

### **UNBEDINGT BEACHTEN**

Nur die Einhaltung der vorgegebenen Betriebsanleitung garantiert den Gewährleistungs-Garantieanspruch! Diese Vernebelung ist patentrechtlich geschützt!